

Merking av LRA fat og faststoffprøver

Publisert 13.11.2020 av Odd Erik Dingsøy
Sist endret 13.11.2020 av Odd Erik Dingsøy
#548

HMS håndbok / Hovedprosesser CIPSOLVE / Merking av LRA fat og faststoffprøver / Felles dokumentasjon Hovedprosess CIPSOLVE

Formål

Sikre korrekt merking for å kunne spore og identifisere fat med avfall/faststoffprøver

Ansvar

Plass sjef er ansvarlig for å gjøre rutine kjent i egen avdeling.

Aktivitet/Beskrivelse

Merking av fat med LRA

Sløvåg

ID: S nr.

Kyrkjebø:

ID: SC nr.

Prosjektnummer og lastebærernummer.

Merking av faststoffprøver

Merkes med SC eller S

SC = Kyrkjebø

S = Sløvåg

OBS! Samle prøver skal det stå prosjektnummer.